



09/05

PRODUKT-
INFORMATION

Antisept 44

Desinfektionsmittel mit Aktivsauerstoff

- Bakterizid, fungizid, viruzid, sporizid
- zur Umlauf- und Standdesinfektion
- ökologisch unbedenklich
- materialschonend, ohne Schaumbildung

Produktbeschreibung

Antisept 44 ist eine mikrobizid wirksame Zubereitung auf Basis von stabilisiertem Wasserstoffperoxid zur Desinfektion in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Getränkeindustrie. **Antisept 44** gewährleistet, insbesondere bei höheren Temperaturen oder längeren Einwirkungszeiten (Standdesinfektion) eine sichere und rückstandsfreie Desinfektion von Behältern, Rohrleitungen und Apparaten. **Antisept 44** ist nicht korrosiv, seine nichtumweltrelevanten Abbauprodukte sind Sauerstoff und Wasser.

Aggregatzustand	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte	1,11 g/cm³ bei 20 °C
pH-Wert	5,0 für eine 1 %ige Lsg. bei 20 °C
Bestimmungsmethode	8

Inhaltsstoffe

Wasserstoffperoxid, Stabilisatoren

Wirkungsweise

Durch **Antisept 44** werden Eiweißverbindungen und Enzymsysteme von Mikroorganismen irreversibel oxidativ zerstört, wodurch eine schnelle und sichere Abtötung von Bakterien, Pilzen, Viren und Sporen erreicht wird, ohne dass sich eine Resistenz ausbildet. Für die Anwendung von **Antisept 44** ist auf die deutlich ausgeprägte Abhängigkeit zwischen Konzentration, Temperatur und Einwirkungszeit zu achten. Bei Temperaturen ≥ 60 °C reichen 1 % und Einwirkungszeiten von maximal 5 Minuten für eine sichere Desinfektion aus, während für eine Standdesinfektion über ≥ 6 Stunden bei ≤ 20 °C nur ca. 0,3 % **Antisept 44** erforderlich sind.

Wirkung auf Oberflächen

Antisept 44 kann zur Desinfektion von Oberflächen aus Edelstahl, Aluminium sowie dessen Legierungen, Buntmetallen sowie aus keramischen Materialien (Emaille) und den in der Lebensmittelverarbeitung und Getränkeindustrie üblichen Kunststoffen verwendet werden.



Anwendung

Antisept 44 wird nach einer gründlichen Reinigung der zu desinfizierenden Oberflächen wie folgt angewendet:

Kalt desinfektion

Konzentration in Ma.-%

≥ 1,0

≥ 0,5

≥ 0,3

Kontaktzeit in Minuten

20 - 30

> 60

> 12 Std. (über Nacht)

Heißdesinfektion

Zur Desinfektion von Anlagen, Apparaten und Leitungen wird eine ca. 0,3 %ige Lösung von **Antisept 44** ca. 15 Minuten bei 60 - 70° C im Kreislauf gefahren.

Lagerhinweis

Antisept 44 kühl und vor der Einwirkung von direktem Sonnenlicht sowie Druckaufbau (Entgasungsverschluß) geschützt bei Temperaturen ≤ 35 °C lagern. Angebrochene Gebinde vor Verschmutzung schützen, entnommenes **Antisept 44** nicht wieder in die Gebinde zurückgießen.

Frostempfindlich ab - 20 °C.

Technische Informationen

Art.-Nr. 30101 244 30	Kanister	30 kg
Art.-Nr. 30101 244 50	Fass	200 kg
Art.-Nr. 30101 244 61	Container	1.100 kg
UBA	3930 0090	
GefahrstoffEinstufung	UN 2014	
O Brandfördernd	C Ätzend	

Ökologische Bewertung

Antisept 44 ist umweltverträglich, da überschüssiges Wasserstoffperoxid nach erfolgter Desinfektion im Abwasser schnell in Wasser und Sauerstoff zerfällt. Reste von **Antisept 44** belasten also das Abwasser nicht, sondern fördern im Gegenteil die Aktivität der Mikroorganismen im Abwasserkanal und Kläranlagen durch einen zusätzlichen Eintrag von Sauerstoff.

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend)

Abfallschlüsselnummer EAK 070199 (Abfälle n.a.g., Grundchemikalien)

Ernst GmbH & Co. KG

Hemsack 37 B, D 59174 KAMEN

Fon: + 49 / 2307 / 924 99 – 0, Fax: + 49 / 2307 / 924 99 – 24

http: www.ernst-kamen.de, E-Mail: ernst-kamen@t-online.de

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.